

Huskeliste:

Dette må du tenke på når du skal pusse opp badet



1. Planlegging

- Planlegg godt. Tenk nøye igjennom hvordan du vil ha det. Samle ideer og kartlegg behov.
- Tenk praktisk ut ifra hvem som skal bruke badet, hvor mange og hvor god plass du har.
- Tenk fremover. Badet skal vare lenge og det kommer stadig nyheter innen baderomsløsninger. Dusjtoalett, berøringsfrie kraner og lydanlegg på badet er med i fremtidens bad.
- Forstå mulighetene og begrensningene som finnes i boligen din.
- Avklar budsjett – hvor mye kan du bruke?



2. Leverandørvalg og avtale

- Bruk godkjente fagpersoner til å gjennomføre baderomsprosjektet.
- Velg et seriøst rørleggerfirma som totalentreprenør. De kan gjennomføre prosjektet fra A til Å, og ta seg av all koordinering mellom de ulike faggruppene.
- Lag en grundig arbeidsliste.
- Inviter rørleggeren på befaring.
- Be om skriftlig tilbud og skriv alltid kontrakt.



3. Gjennomføring

- Avtal tilleggsarbeider skriftlig.
- Få spesifisert pris, tidsbruk og materialer på alle tilleggsarbeider.
- Hold jevnlig kontakt med prosjektansvarlig underveis.



4. Ferdigstilling og bruk

- Husk dokumentasjon.
- Avslutt oppdraget formelt.
- Merk deg hvor hovedstoppekranen er.
- Har du fått installert et «rør-i-rør-system» må du lese dokumentasjonen slik at du vet hvordan du kan se om det oppstår en feil som utløser lekkasje.
- Sjekk dokumentasjonen for hvordan du etterstrammer muttere til vannlås.
- Ha gode rengjøringsrutiner for det nye badet.



Her kan du skrive notater til planleggingen av badet ditt: